



Бесконтактная кнопка выхода  
ATIS Exit-K6i

Бесконтактная кнопка выхода влагозащищенная  
ATIS Exit-K6w

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



**Назначение:**

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка работает по принципу оптического ИК датчика и определяет поднесение руки, без необходимости касания.

Срабатывание без касания рукой позволяет устанавливать кнопку в местах массового прохода людей и придерживаться гигиены (в офисных и бизнес-центрах, в элитных жилых комплексах и т.д.).

Подойдет для установки в месте с аудио и видеодомофонами, защелками, контроллерами, а также электрозамками.

**Индикация:**

Синяя – дежурный режим

Зеленая – детектирование объекта

**Характеристики:**

Материал корпуса / Цвет	ATIS Exit-K6w	Металлический сплав
	ATIS Exit-K6i	Металлический сплав
Питание	DC 12В	
Максимальный ток нагрузки	Не больше 2А	
Размеры	78 x 32 x 23, упаковка 95 x 37 x 36	
Рабочая температура	- 10 ...+50°C	
Класс защиты	ATIS Exit-K6w	IP68
	ATIS Exit-K6i	Нет

**Примечание:**

Устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или илитутилизации.

**Комплект поставки:**

Кнопка – 1шт.

**Подключение:**

Червоный +12В

Черный Общий

Желтый СОМ(центральный контакт реле)

Белый НС(нормально замкнутый контакт реле)

Зеленый NO(нормально разомкнутый контакт реле)

**Внимание:**

- Чтобы избежать поражения электрическим током, запрещается подключать кнопку ATIS Exit-K6w к системам, имеющим напряжение больше 12В, при эксплуатации кнопки во влажной среде.
- Запрещается устанавливать кнопку на прямом солнечном свете, т.к. это может вызвать ее засветку и отказ в работе.

**Установка кнопки:**

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, снимите заднюю крышку. Закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

**Настройка:**

VR1

Время срабатывания реле кнопки может быть настроено в пределах от 0,3 до 30 секунд регулятором VR1. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает время, против часовой стрелки уменьшает время работы реле.



VR2

Чувствительность (дальность) срабатывания кнопки может быть настроена в пределах от 3 до 15см регулятором VR2. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает чувствительность, против часовой стрелки уменьшает чувствительность кнопки.

**Сервисный центр и техническая поддержка:**

+38(044) 501-48-09

+38(093) 702-26-50

service@sec.ua

www.service.sec.ua

г. Киев, просп. Бажана, 30

График работы:

Пн-Пт: 9:00-18:00

Сб-Вс: выходной

**Утилизация:**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

**Техническое обслуживание:**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год и должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

**Гарантийные обязательства:**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

**Изготовитель:**

Китай, Шэньчжэнь Кэмел Секьюрити ЛТД Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа, Гуанлэн, индустриальный парк Кейкинг, корпус Б, 7 этаж

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.