

## СХЕМА ЗАМКА



Примітка: Цей замок не є замком для евакуаційних дверей, його заборонено встановлювати на двері для пожежних евакуацій!!!

# ATIS LOCK IC RFID

## Інструкція з експлуатації

**atilis**®

Advanced Technologies In Security

Будь ласка, уважно прочитайте цю брошуру



## Загальне

**Перед використанням уважно прочитайте наведений нижче зміст інструкції.**

1. Робоча напруга: лужні батареї 4X AA (не входять у комплект поставки), будь ласка, не встановлюйте невідповідні або погані батареї.
2. Будь ласка, встановіть батареї, щоб перевірити, чи всі функції працюють нормально перед встановленням, якщо є будь-яка проблема, вчасно зв'яжіться з постачальником або виробником.
3. Під час процесу електрозварювання температура виробу швидко підвищиться, і виріб буде пошкоджено.
4. Якщо замок буде встановлений на залізних дверях або дверях із нержавіючої сталі, позначте місце отвору на дверях перед свердлінням. Замок не можна закріплювати на дверях, а потім свердлити отвори в такому положенні, коли в замку залишаться залізні стружки, ці залізні стружки будуть адсорбуватися на магнітній головці під друкованою платою, спричиняючи пошкодження друкованої плати!!
5. Встановлюючи зовнішній стрижень замка, будь ласка, відкрийте отвір стрижня замка, діаметр якого менше ніж 30 мм на дверцятах, і відполіруйте край, щоб уникнути гострих країв отвору, що може призвести до пошкодження шкіри або зламу краю підключення зовнішнього пристрою зчитування карток.

### Характеристики

1. Живлення: лужні батарейки 4AA (у комплект поставки не входять)
2. Термін служби батарей: від 1 до 3х років, або 30 000 перемикачів
3. Пульт дистанційного керування: 30 користувачів (додатково)
4. Підтримка карток до 1000 користувачів
5. Автоматичне блокування: затримка 10 секунд
6. Підтримка реакція закриття дверей проти перешкод: затримка 0,5 секунди

### Operation Instructions

Додавання або видалення бездротового пульта		
Додавання	Інструкція	Примітки
Спосіб 1	Після одного сканування картки керування індикатор спалахне. Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі пульта дистанційного керування та почувте 3х разовий звуковий сигнал, що означає успішне додавання.	Підтримується постійне пультів
Видалення одного пульта	Після подвійного сканування картки керування індикатор блимає. Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі пульта дистанційного керування та почувте короткі сигнали, що означає успішне видалення.	Підтримується постійне видалення пультів
Видалення всіх пультів	Після подвійного сканування картки керування індикатор блимає. Введіть "91919" на клавіатурі дистанційного керування та почувте 3х разовий звуковий сигнал, що означає успішне видалення.	Видаляє всі пультів

### Додавання або видалення картки користувача

Додати картку	Інструкція	Примітки
Спосіб 1	Після одного сканування картки керування індикатор блимає. Піднісіть картку користувача, яку потрібно додати, а потім почувте 3 рази сигнал, що означає успішне додавання.	Підтримується безперервне додавання карток користувача
Спосіб 2	Після одного сканування картки керування індикатор блимає. Використовуйте клавіатуру пульта, введіть номер картки користувача і натисніть "4" та почувте 3 рази сигнал, що означає успішне додавання.	Цифру «0» перед номером картки вводити не потрібно
Видалення картки	Інструкція	Примітки
Спосіб 1	Після подвійного сканування картки керування індикатор блимає. Почистіть картку користувача, яку потрібно видалити, і почувте короткі сигнали, що означає успішне видалення.	Підтримується безперервне видалення картки користувача
Спосіб 2	Після подвійного сканування картки керування індикатор блимає. Використовуйте клавіатуру пульта, введіть номер картки користувача і натисніть «#» і почувте короткі сигнали, що означає успішне видалення.	Цифру «0» перед номером картки вводити не потрібно
Видалення всіх карток	Після подвійного сканування картки керування індикатор блимає. Видаліть усі картки користувача. На клавіатурі введіть «9090#», а потім почувте 3 рази «сигнал», що означає успішне видалення.	Master card не видаляється

### Інші налаштування

Функції	Інструкція	Примітки
Конфігурація Master card	Натисніть і утримуйте клавішу скидання на материнській платі, після 3х сигналів - відпустіть клавішу, індикатор блимає, Піднесіть головну карту, яку потрібно налаштувати, 3 рази «сигнал» означає успішне налаштування.	
Очистити всі картки користувачів	Натисніть і утримуйте клавішу скидання на материнській платі та після 12 сигналів - відпустіть клавішу, а потім почувте 3 рази "сигнал" означає успішне очищення.	Master card видалена

## МОНТАЖ

