

Як підключити акумуляторну батарею

Full Energy FEG-48200 до інвертору Full Energy BBGI-5048MP*



Інвертор з заводу налаштований на використання АКБ типу **FEL** або **FEP**, тому для використання акумуляторів типу **FEG** (літієві) його треба сконфігурувати, встановивши декілька параметрів.

Для входу в режим конфігурування потрібно:

Увімкніть інвертор, до якого вже підключено акумулятори, клавішею живлення (внизу праворуч), але не підключайте до нього вхідної мережі **220 В**.



Натисніть кнопку **ENTER** протягом **10** секунд, перейдіть до налаштування першої сторінки.



Для підтвердження переходу до режиму налаштування над номером сторінки на РК-дисплеї ви можете знайти мітку інструмента.



Натискайте кнопку вгору/вниз до поки не перейдете до потрібної сторінки, наприклад, **20**

Для зміни значення параметру, будь ласка, натисніть **ENTER**,



Ім'я параметру (**bAU**) перестане мерехтати, та ви знайдете мерехтіння його значення (**56.4**), для зміни значення потрібно натискати кнопку вгору/вниз. У даному випадку потрібно вибрати **57.6^v**.



Для підтвердження вибору значення и повернення до вибору сторінок, будь ласка, натисніть **ENTER**, він може успішно встановить напругу, та перейде до мерехтіння ім'я параметру (**bAU**).

Для виходу **p** режиму конфігурування натисніть кнопку **Esc**.

Для повного налаштування потрібно почати зі сторінки **17**, встановивши користувацький тип АКБ.

bAt 17 CUS

Далі у довільному порядку встановити наступні параметри:

SBA	28	off
bFL	21	56.0
bCv	20	57.6
bAU	19	43.2
bAL	18	46.6
btb	16	54.3
btG	15	46.6

Тепер ви можете підключити мережу, а інвертор перейде до підзарядки АКБ.

