

## Інструкція для лінійки прожекторів **Lightwell** з датчиком руху

### Моделі:

- **LW-FL-B-100** 100 W
- **LW-FL-B-150** 150 W
- **LW-FL-B-20** 20 W
- **LW-FL-B-200** 200 W
- **LW-FL-B-30** 30 W
- **LW-FL-B-50** 50 W
- **LW-FL-B-50-S** 50 W
- **LW-FL-W-100** 100 W
- **LW-FL-W-150** 150 W
- **LW-FL-W-20** 20 W
- **LW-FL-W-20-S** 20 W
- **LW-FL-W-200** 200 W
- **LW-FL-W-30** 30 W
- **LW-FL-W-30-S** 30 W
- **LW-FL-W-50** 50 W
- **LW-FL-W-50-S** 50 W

### 1. Призначення:

Світлодіодні прожектори серії **Lightwell** призначені для зовнішнього та внутрішнього освітлення. Моделі з датчиком руху автоматично вмикаються при виявленні руху в зоні покриття датчика, що робить їх ідеальними для освітлення прибудинкових територій, парковок, складів, фасадів будівель та інших великих площ.

### 2. Інструкція з монтажу:

#### 1. Підготовка до встановлення:

Переконайтеся, що електроживлення вимкнене перед початком установки.

Виберіть відповідне місце для прожектора, враховуючи зону покриття датчика руху.

## **2. Монтаж:**

Встановіть прожектор на поверхню за допомогою кріпильних елементів (входять у комплект).

Підключіть прожектор до електромережі 220 В, дотримуючись полярності.

## **3. Налаштування датчика руху:**

**Регулювання чутливості:** Налаштуйте чутливість датчика, щоб уникнути спрацьовування від дрібних об'єктів або небажаних джерел руху.

**Час роботи:** Встановіть тривалість освітлення після виявлення руху (наприклад, від 10 секунд до 10 хвилин).

**Діапазон освітлення:** Відрегулюйте дальність дії датчика руху.

## **4. Перевірка роботи:**

Увімкніть живлення і перевірте, чи правильно спрацьовує датчик руху та чи прожектор вмикається при виявленні руху.

## **3. Заходи безпеки:**

Не підключайте прожектор до мережі під напругою.

Уникайте прямого контакту з водою, якщо прожектор не має достатнього рівня захисту (наприклад, IP65).

Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати прожектор. У випадку несправності зверніться до спеціаліста.

## **4. Технічне обслуговування:**

Регулярно очищуйте датчик руху від пилу та бруду для збереження його чутливості.

Перевіряйте кабелі та місця з'єднання на предмет зношення або корозії.

Ця інструкція охоплює основні моменти встановлення та використання світлодіодних прожекторів Lightwell із датчиком руху.