

Інструкція до світлодіодного світильника для АЗС LW-GS-100В, потужністю 100 Вт

1. Призначення:

Світильник **LW-GS-100В** потужністю 100 Вт призначений для освітлення територій автозаправних станцій (АЗС). Забезпечує рівномірне та яскраве освітлення, стійкий до впливу погодних умов.

2. Характеристики:

- Потужність: 100 Вт
- Світловий потік: до 10 000 люмен
- Температура світла: 6500К
- Ступінь захисту: IP66 (захист від пилу і води)
- Матеріал корпусу: антикорозійний алюміній
- Термін служби: до 50 000 годин

3. Інструкція з монтажу:

- Вимкніть живлення перед монтажем.
- Встановіть світильник на кріплення відповідно до монтажної схеми.
- Підключіть до мережі 220 В.
- Перевірте роботу після підключення.

4. Заходи безпеки:

- Монтаж повинен виконуватись професіоналом.
- Переконайтесь у правильному підключенні та стійкості кріплень.

Інструкція до світлодіодного світильника для АЗС LW-GS-100S, потужністю 100 Вт

1. Призначення:

Світильник **LW-GS-100S** потужністю 100 Вт призначений для освітлення критих майданчиків АЗС. Забезпечує високу яскравість та тривалий термін експлуатації в умовах зовнішнього середовища.

2. Характеристики:

- Потужність: 100 Вт
- Світловий потік: до 10 000 люмен
- Температура світла: 6500К
- Ступінь захисту: IP66
- Корпус: алюміній, захищений від корозії
- Термін служби: до 50 000 годин

3. Інструкція з монтажу:

- Вимкніть електроживлення перед монтажем.
- Встановіть світильник у відповідності до кріплень.
- Підключіть до мережі 220 В, перевірте підключення.

Інструкція до світлодіодного світильника для АЗС LW-GS-100R, потужністю 100 Вт

1. Призначення:

Світильник **LW-GS-100R** потужністю 100 Вт призначений для освітлення робочих зон та заправних пунктів на АЗС. Його конструкція забезпечує захист від зовнішніх впливів і довготривале функціонування.

2. Характеристики:

- Потужність: 100 Вт
- Світловий потік: до 10 000 люмен
- Температура світла: 6500К
- Ступінь захисту: IP66
- Матеріал корпусу: алюміній з антикорозійним покриттям
- Термін служби: до 50 000 годин

3. Інструкція з монтажу:

- Вимкніть живлення.
- Підключіть світильник до мережі, дотримуючись полярності.
- Закріпіть світильник на опорі або консольному кріпленні.

4. Заходи безпеки:

Монтаж повинен виконуватися кваліфікованим спеціалістом, з урахуванням правил безпеки та вимог щодо електропідключення.