

## Налаштування інверторів

BBGI-10048Ultra	BBGI-5048Ultra	BBGI-5048(NP)Ultra
BBGI-5048MPW		BBGI-5048MPW(NP)

для першого запуску від батареї

1. Відповідно до інструкції до Вашого інвертора зайти в меню налаштувань і встановити значення наступних параметрів залежно від типу акумулятору:

Абревіатура	№ програми	Тип АКБ →	FEG	FEP	FEL
<b>Параметр налаштування інвертору:</b>					
bAt	17	Тип батареї <b>(встановлюється першим)</b>	CUS	CUS	CUS
SbA	28	Сигнал тривоги про відсутність акумулятора	OFF	OFF	OFF
bFL	21	Налаштування точки напруги режиму плаваючого заряду	56.0	55.2	55.2
bCv	20	Налаштування точки напруги в режимі постійної напруги	57.6	58.8	58.8
bAU	19	Точка відключення за низької напруги акумулятора	43.2	44.0	44.0
bAL	18	Точка низької напруги акумулятора	46.6	44.2	44.2
btb	16	Перехід назад до точки напруги режиму роботи від акумулятора	54.3	54.0	54.0
btG	15	Перехід від режиму живлення від акумулятора до режиму живлення від мережі	46.6	44.2	44.2
nCC	07	Максимальний зарядний струм, А	80-100	11-50	11-50

2. Максимальний зарядний струм рекомендується обмежити згідно зі значенням параметру Initial current, що вказане на боці акумулятору в значенні less than (див.малюнок), в залежності від його моделі, не більш ніж потрібно.

