

ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПОЖЕЖНИЙ

«Варта-1/832»

ПРИЛАД ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНИЙ ПОЖЕЖНИЙ I УПРАВЛІННЯ «Варта-1/832-У8»

Інструкція для користувача





3MICT

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	2
Зовнішній вид ППКП «Варта 1/832»	3
Призначення індикаторів пульта управління ППКП «Варта 1/832»	4
Призначення кнопок клавіатури	5
Режими роботи ППКП «Варта 1/832»	6
Вхід у головне меню	8
Ввімкнення/вимкнення БВШ та ШС	10
Ввімкнення/вимкнення БВК та ключів	11
Перегляд стану ШС та ключів	11
Журнал подій	12
Запам'ятовування норми пожежних ШС	12
Вибір алгоритмів роботи пожежних ШС	
Налаштування дати і часу	14
Налаштування зв'язку з ПК	15
Налаштування зміни паролю	16
Записування конфігурації у виносні блоки	17
Налаштування оповіщення	18

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

В тексті по керівництву з експлуатації прийняті наступні умовні позначення:

- БВШ блок вихідних шлейфів;
- БВК блок вихідних ключів;
- БКН блок ключів навантаження;
- БУ блок управління;
- ВУ виносні пристрої;
- ППКП прилад приймально-контрольний пожежний;
- ПЦС пульт централізованого спостереження;
- СЗО світло звуковий оповіщувач;
- ТК телефонний комунікатор;
- ШС шлейф сигналізації.

Зовнішній вид ППКП «Варта 1/832»



Призначення індикаторів пульта управління ШПКП «Варта 1/832»



Призначення кнопок клавіатури приладу



Режими роботи ППКП «Варта 1/832» Дежурний режим

В дежурному режимі при відсутності тривожних повідомлень та несправностей відображається загальна інформація про компоненти в системі.



Режим «Внимание» виникає внаслідок спрацьовування пожежних сповіщувачів у режимах роботи ШС — Пож.1 та Пож.2.

ВНИМА Всего К 68 ИПР-М	НИЕ бв :002 бв ш: 00 АГАЗИН	w002wc02 w002wc03 2:002 >
Режим «Внимание»	Загальне число подій	Адреса БВШ та ШС, який повідомив про подію

Режим «Пожар»

Режим «Пожар» виникає внаслідок спрацьовування пожежних сповіщувачів у залежності від налаштувань режимів роботи ШС — Пож.1 та Пож.2.



Режим «Неисправность»

До несправностей ППКП належать обриви, КЗ ШС на БВШ; ключів на БВК, зон пожежогасіння на БКН, відсутність живлення ППКП та ін.



Вхід у головне меню

Для налаштування параметрів ППКП, необхідно ввійти в систему шляхом введення паролю та зайти в залежності від рівня доступу (таблиця 1). Це відбувається натисненням клавіші «#».



T (1	п ·			
Таблиця 1.	Паролі до	ступу по	замовчу	/ванню. 🛑

1 1	5 5 5		
Користувач	Пароль	Рівень доступу	Вхід в меню
1	1	2	#
2	2	2	#
3	3	2	#
4	4	2	#
5	5	2	#
6	6	2	#
7	7	3	1
8	8	3	1

При правильному наборі паролю на дисплей виводяться пункти налаштування (рисунок 1). Листати пункти можна клавішами «↑» та «↓» відповідно.



1. Ввімкнення/вимкнення БВШ та ШС.

Здійснює налаштування роботи ШС та ключів.



Цифри 1-6 показують необхідний компонент. Для вибору конкретного компоненту необхідно натиснути відповідну клавішу від 1 до 6 відповідно.

Для ввімкн./вимкн. БВШ необхідно натиснути клавішу 1.



2. Ввімкнення/вимкнення БВК та ключів.



Аналогічно виконується ввімкн/вимкн. ключі на БВК – 16, БКН;оптореле на БУ.

3. Перегляд стану ШС та ключів.

Пункт меню показує загальну інформацію про ШС в БВШ; ключів у БВК-8, БВК-16, БКН; вхідних та вихідних оптореле в БУ.



Цифри 1-6 показують необхідний компонент. Для вибору конкретного компоненту необхідно натиснути клавішу від 1 до 6 відповідно.

4. Журнал подій

12

Відображає перелік всіх подій, зв'язаних з пожежами та несправностями ППКП.



5. Запам'ятовування норми пожежних ШС

Після зміни в підключенні компонентів в ШС, для уникнення тривожних сигналів ППКП, необхідно виконати команду запам'ятовування норми пожежних ШС.



6. Вибір алгоритмів роботи пожежних ШС



«Охран.» — режим роботи охоронних сповіщувачів. У цьому випадку на пульту управління засвічується індикатор «Тривога».

7. Налаштування дати і часу



Цифри 1-6 показують необхідний компонент. Спочатку необхідно натиснути відповідну клавішу від 1 до 6, потім – клавішами від 0 до 9 встановити необхідні значення компонент.

MN

8. Налаштування зв'язку з ПК

Для здійснення налаштування зв'язку з ПК необхідно вказати адресу ППКП та швидкість з'єднання з ПК.



2-Швидкість 115200 # - запам'ятати

Відображає конкретний ППКП і коливається у межах від 1 до 32. Всього може існувати від 1 до 32 систем «Варта 1/832», з'єднані між собою за допомогою інтерфейсу RS485. Дозволено керувати будь-яким ППКП в системі, яка характеризується відсутністю ієрархії між ППКП «Варта 1/832». Відображає швидкість обміну між ППКП «Варта 1/832» та ПК за допомогою інтерфейсу RS485. Система буде функціонувати при умові, якщо параметри швидкості і порту зв'язку ППКП та ПК збігаються. Налаштування параметрів ПК здійснюється через програмне забезпечення «Варта Проектант».

9. Налаштування зміни паролю

Дозволяє змінювати паролі в залежності від рівня користувача



В залежності від користувача існують рівні доступу: 2 і 3. Паролі наведені в табл. 1, с. 8. З 2 рівня доступу відкриті перші 3 пункти меню налаштувань; а з 3 рівня доступу – всі 10 пунктів меню (рис.1, с. 9).

10.Записування конфігурації у виносні блоки

Здійснюється при налаштуванні ШС (Режими «Пож.1,2», «Лог. 1,2»), зміна типу ШС (пожежний, логічний), ключів на БВК, БКН, перешивки самих виносних блоків.



11.Налаштування оповіщення

Дозволяє здійснювати налаштування світло-звуковогооповіщувача, що являє собою світлову чи звукову сирену, яка оповіщає працівників про небезпеку пожежі. У разі відсутності СЗО, на контакті вихідного оптореле БУ необхідно поставити резистор номіналом 2-5 КОм.



Натиснення «#» для підтвердження дії

Здійснюється вибір режиму роботи ключа СЗО при відключеному оповіщенні.



підключення

Режим відключення ключа до настання наступної пожежі

www.mr. Україна 58018 тел / факс (03722) 40639 e-mail: spau@chelmash.com.ua http://www.chelmash.com.ua Версія 001