А ЦЕ ЩО ЗА

Мережевий маштабований контроллер ZKTEco C2-260

За допомогою модулів розширення DM-10 може контролювати до 10 дверей





Контроллер	C2-260
Кількість дверей (на борту)	2
Кількість зчитувачів що може бути підключено до контроллера	4 шт (RS-485)
Інтерфейс зчитувачів	RS-485
Кілкість тривожних Виходів	2
Кількість тривожних Входів	2
Інтерфейс для підключення контроллера в систему	RS-485, Ethernet
карток	30 000
журнал	200 000
Підтримка розширювача DM10	8
Підтримка розширувача AUX485	2



C2-260



DM10



Адаптер на

1 двері

Контроллер

Перехідник для підключення Wiegand зчитувачів до RS485 інтерфейсу

WR-485

Aux485



4 додаткові входи AUX (для підключення Датчиків)



DM10- адресація RS-485









AUX485

485A 485B GND

AUX

Input

Device

Дозволяє підключити додаткові 4 тривожні входи
Всього до контроллера може бути додано 2 таких пристрою.
За допомогою цих пристроїв можна додати 8 тривижних
Входів, але не варто забувати й про те що DM10 також додає
1 тривожний вхід і 1 вихід

	Address	Switch Setting	Address	Switch Setting
	1	1 2 3 4 0N	6	1 2 3 4 € ON
	2	1 2 3 4 ♥ ON	7	1 2 3 4 ♥ON
	3	1 2 3 4 ↓ ON	8	1 2 3 4 ♦ ON
	4	1 2 3 4 ↓ ON	9	1 2 3 4
1	5	1 2 3 4 ↓ ON	10	1 2 3 4 ↓ ON

Трохи 485 теорії. Насправді контроллер має 2 шини RS485 Адреси пристроїв що знаходятся в межах однієї шини мають бути відмінними. Але якщо пристрої підключено до різних шин (шина пристроїв та шина зчитувачів) адреси можуть збігатися. Зверніть увагу – шина зчитувачів має живлення а шина пристроїв - ні





,	Address	Switch Setting	Address	Switch Setting
	1	1 2 3 4 ♦ 0N	6	1 2 3 4 ♦ 0N
	2	1 2 3 4 ♦ 0N	7	1 2 3 4 ♦ 0N
	3	1 2 3 4 ♦ 0N	8	1 2 3 4 ♦ 0N
	4	1 2 3 4 ♦ 0N	9	1 2 3 4 ♦ 0N
	5	1 2 3 4 ♦ 0N	10	1 2 3 4 ♦ 0N

Підключення зчитувачів до контроллера



До плати контроллера може бути підключено 4 зчитувача через інтрефейс RS485. Адреси цих зчитувачів мають бути від 1 до 4. Зчитувачі 1-2 це вхід\вихід першої двері а зчитувачі 3-4 це вхід\вихід другої двері. Якшо ви підключаєте зчитувач RS, то адреса виставляється на самому зчитувачі. А у разі якщо Ви підключаєте wiegand зчитувач за допомогою WR485 то адреса зчитувача встановлюється на адаптері WR485 Тож все підключено, адреси RS485 виставлені вірно. Усі індикатори блимають як треба. Дим не пішов. Що далі як його додати в систему як додати користувачів ? Тепер час переконатися що ПК на якому планується Встановлення ПЗ відповідає рекомендованим системним вимогам. На малюнку зображені мінімальні вимоги до ПК. Але треба зважити на те що ці вмиоги не для Windows 11 – для неї вони будуть значно вищими (взагалі треба бути дуже відважним щоб встановлювати БУДЬ ЯКИЙ сервер на windows 11)

Configuration Requirements

- Dual-core processor with a speed of 2.4GHz or above.
- System Memory of 4GB or above.
- Available space of 10GB or above. We recommend using NTFS hard disk partition as the software installation directory.
- Monitor Resolution of 1024 x 768px or above.

Operating System

- Supported Operating Systems: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2013(32/64)
- Supported Database: PostgreSQL
- Recommended Browser version: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+

Note: You must use IE 8.0 or newer version for fingerprint registration and verification.

Також зверніть Вашу увагу на мережеві налаштування ПК на якому ви плануєте встановити сервер ВіоАссезз IVS. Локальна адреса має бути СТАТИЧНОЮ або на рівні DHCP bound на роутері або фізично прописана в налаштування мережевої карти





Після запуску інсталяційного файла буде ініційовано тестування середовища. Переконайтеся що кожен пункт пройшов тестування. Якщо ні – виправіть помилку і повторіть спробу встановлення

Setup - ZKBioAccess

End-user Software License Agreement

License:

ZKTeco, hereby, licenses you the right of use of the software application, upon your acceptance of the below conditions: Except for the authorized actions by the terms and conditions in this End-user Software License Agreement (Agreement), no applications, utilizations, duplications, modifications, renting, or transference of any part of the software system shall be practiced.

You must guarantee that:

1.this system shall be applied to one machine only;

for back-up or document management purposes, you shall produce a duplication, which is in a readable format for the machine, of this system;

3.you shall transfer this system and the Agreement to the third party, only upon the third party's acceptance of the terms and conditions of it the Agreement. If any transference is made, the original documents, all related documents, and all duplications of the documents shall be transferred to the third party. Any untransferred document and its duplications shall be completely destroyed and eliminated; 4.you shall apply this system to multi-user condition or Internet system, only upon meeting one of the below pre-requisites: It is proclaimed in writing that this system may be appled to multi-users condition or Internet system; or License of use has been purchased for all nodes and end node of this system.

You must guarantee that:

1.you shall not re-transfer the license of this system;

2.you shall not perform any type of reverse engineering, disassembly, or de-compilation;

you shall not duplicate, or deliver this system or any part of this system, except for authorized actions in writing by the terms and conditions in this agreement.

Your license is automatically terminated, if you transfer this system, or any part of this system, or duplication of this system, or any part of the duplication of this system to the third party.

Copyrights and Ownerships of this system:

The names of this systems and all its duplications co-exist with the company stated in the CD-ROM or in this system. This system and all its related documents own copyright, and are under legal protection of the "Copyright Law of People's Republic of China" and "World Intellectual Property Organization Copyright Treaty". You are not entitled to delete the Copyright Proclamation from this system, and shall guarantee to duplicate the Copyright Proclamation for this system. You shall agree to prevent and stop any form of illegal duplications of this system and all its related documents.

After-sale Warranty:

We offer warranty that under normal usane. In On concernitive days after nurchase. no manual or material defects shall be present in the

I accept the agreement I do not accept the agreement

Cancel Next >

Back

Дуже уважно (або не дуже) ознайомтеся з ліцензійними умовами використання ПЗ Zkbioaccess IVS. Та у разі якщо ви все ще не передумали прийміть угоду І натисніть далі...

WEB порт, це той порт Який ви будете вводити коли будете входити в программу з браузера Наприклад:

http://87.213.26.77:8098



Якщо ви плануєте підключати контролери до сервера або адмініструвати його через інтернет то Обов'язково треба прокинути WEB порт та 8088 на зовні





Лишаємо PostgreSQL за замовчанням



Вказуємо шлях до теки з бекапами



Вітаю! – ви отримали LVL UP – погоджуємось на перезавантаження ПК та чекаємо на повний Запуск ядра системи

Не буде зайвим запустити невеличку утилітку що активує іконку В SYSTEM TRAY Вашого ПК. Знайти її можна у папці куди ви встановили Bioaccess

🖉 📙 > Этот ко	омпьютер → MAIN (C:) 🕐 Program Files →	BioAccess → tray		
ить 🔻 Вклн	очить выбранную папку в библиотеку 🔻	Предоставить доступ к	• Новая папка	
J	Имя	Дата изменения	Тип	Размер
рый доступ	PatchInstaller.exe	23.05.2022 11:51	Приложение	13 012 КБ
ючий стол 🛪	startserver.bat	23.05.2022 11:51	Пакетный файл	1 КБ
рузки 🖈	stopserver.bat	23.05.2022 11:51	Пакетный файл	1 КБ
сументы 🛛 🖈	stop Tray bat	29.09.2023 16:06	Пакетный файл	1 КБ
ображения 🖈	🖳 sysTray.exe	23.05.2022 11:51	Приложение	27 397 KE
т компьютер 🖈	🔄 upgrade-ignore.xml	23.05.2022 11:51	Документ XML	1 КБ
SE (D:)				

oficiuration

Після її запуску у Вас з'явится досить зручний спосіб моніторингу сервера та навіть можливість відновлювати базу данних зі зробленних заздалегідь бекапів





Вітаю!! Тепер ви точно просвітленний ГУРУ зі Встановлення ZkBioAccess IVS

Mar Har

VRINGAN AN DAS

Тож відкриваємо браузер, вводимо IP адресу сервера(ПК на якому встановлено ПЗ) та через : web порт що ми вказували під час встановлення. Або у разі якщо сервер встановлено на локальний пк то запускаємо іконку що була створена автоматично під час встановлення ПЗ



Наприклад http://192.168.1.23:8098

Обираємо зручну мову (я у якості приклада використовю англійську)

та авторизуємося в системі. За замовчанням логін та пароль це admin admin. Але після першого логіну система запропонує Вам змінити пароль адміна

TKBio Access	IVS	English Deutsch German
	User Login Please enter your username. Please enter a password. rorget Password? Login	Pyccsviř Russian Italiano Italiano Italiano Portuguės (Brazil) Portuguės (Brazil) Français French 日本語 Japanese Español Banasa Indonesia Indonesian ロシン Arabic Tiếng Việt Vietnamese 中文(繁體) Chinese(Traditional) Nu
Copyright © 2023 ZKTECO CO., LTD. All rights res	erved	

Далі нам треба додати наш контролер C2-260 до системи. В залежності від того чи наш сервер знаходиться в локальній мережі чи ми намагаємося додати контролер до віддаленого сервера (сервера що знаходиться десь в інтернеті) у нас буде два варіанти додавання, то ж давайте розглянемо їх по черзі. Спочатку трохи складніший Варіант: - Додати контролер до віддаленого серверу

Так як сервер знаходиться віддалено він не зможе знайти контролер який підключено до нашої локальної мережі схованої за NAT та кілометрами відстані. Тож для того щоб Вказати шлях контроллеру до сервера нам необхідна невеличка утіліта з пошуку обладнання ZKTeco в локальный мережі з поєтичною назвою DeviceSettingTool.exe



Спочатку тиснемо іконку «ПОШУК». Якщо все підключено правильно, то у полі результатів ми побачимо наш контролер. Обираємо його в переліку та натискаємо іконку «Налаштування IP»

	Communication Setting Tool V	2.0						- 🗆 X
	Setting(S) View	M 🕅 🐠						
	NO. MAC	IP Address	Serial Number	Device Type	Firmware Version	Access Server IP Address	Access Server Port	
	1	192.168.1.199	CLBJ204960101	NOTUS	Ver 9.0.2.3-7137-Ver1.0.1	192.168.1.112	8088	
		192.168.1.48	AJNV195260035	C3-200	AC Ver 4.3.4 Jan 5 2019	-	-	
	o1:12:D7:50	192.168.1.41	AJYS221960004	inBIO260 Pro	AC Ver 5.7.8.3033 Apr 29 2022	192.168.1.50	8088	
	00:17:61:10:60:20	192.168.0.77	CEFK211260229	C2-260	AC Ver 9.0.2.0014 Sep 18 2020	192.168.1.50	8088	
	5 00:17:61:11:B7:01	192.168.1.47	AJWT195260003	inBIO160	AC Ver 5.2.5 Jun 6 2019	-	-	
	6 00:17:61:11:D7:B8	192.168.1.40	AJUA195260004	EC10	AC Ver 7.0.2 Jun 6 2019	-	-	
TT								
Напаштування								
i i asiaili i y Dallilli								
ID								
IP								
11								
	Ready							



серверу разом із WEB портом доречі

Далі виконуємо нехитру послідовність команд

	Device Name	Serial Number	IP Address	More	Q (8)	
P Device (-)	Search Criteria None					
	🔿 Refresh Nev	w 📸 Delete 🏼 Export 🔍 S	earch 🚊 Control ▾ ξῷ} Set up ▾ [🔾 View / Get 👻 🌐 Communicat	ion 👻	
Device	Device Name		3	Search		
I/O Board		Search No device fou	and? Download Search Tools to Local Disk			
Door	<u>c2-260</u>		Ind: Download Search Tools to Eucar Disk	Searched devices count 7		
Reader	SF-V5LTI	Total Progress	100%	Number of devices added:6		
Auxiliary Input	Inbio160	IP Address	Device Type	Serial Number	\otimes	
Auvilian/ Output	notus	IP Address MAC Address	Subnet Mask Gateway Address	Serial Number Device Type	Set Server Operations	
	<u> </u>	192.168.0.77 00:17:61:10:60	:20 255.255.254.0 192.168.1.13	CEFK211260229 C2-260	http://192.168.1.50:8088 This device has been added	
Event Type	irbio260Pro	192.168.1.15 00:17:61:10:79	:B7 255.255.255.0 192.168.1.1	CEFK232260115 C2-260	http://89.252.56.109:8088 Add	, ,
Daylight Saving Time		192.168.1.171	255.255.255.0 192.168.1.13	CL62204960146 SpeedFace-V	This device has been added	
Device Monitoring	4	192.168.1.199 00:17:61:11:75	95 255.255.255.0 192.168.1.1	CLBJ204960101 NOTUS	http://192.168.1.112:8088 This device has been added	
Real-Time Monitoring		192.168.1.41 00:17:61:12:D7	:50 255.255.255.0 192.168.1.13	AJYS221960004 inBIO260 Pro	http://192.168.1.50:8088 This device has been added	
Alarm Monitoring		192.168.1.47 00:17:61:11:B7	:01 255.255.255.0 192.168.1.13	AJWT195260003 inBIO160	This device has been added	
Man		192.168.1.48 00:17:61:CA:50	C:9C 255.255.255.0 192.168.1.13	AJNV195260035 C3-200	This device has been added	
мар						
		The current system commun	nication port is 8088, please make sure the	device is set correctly.		
				Close		

	Add	× ⁿ
Device Name*	192.168.1.15	
Icon Type*	Door	
Area*	Area Name	
Add to Level		26
Clear Data in the Device when Adding		26
[Clear Data in the Device when A record), please use with caution!	dding] will delete data in the	device (except event
ОК	Cancel	

Введіть назву(ім'я) контролера яка буде — відображатися у переліку пристроїв

Поставте тут галочку якщо бажаєте очистити пам'ять контроллеру перед додаванням у ПЗ (чисте додавання) - видаляє усіх користувачів та усі налаштування контролеру що колись були в ньому додані\налаштовані



Контроллеру треба якись час щоб з'явитись у переліку пристроїв. Тож від нудьги можна періодично тицяти іконку Refresh доки наш пристрій не з'явится в переліку пристроїв

Якщо Ви побачили щось таке зі статусом ONLINE – вітаю ви додали контроллер До системи



А тепер розглянемо той випадок коли контролер та сервер знаходяться в межах одної LAN мережі. Тут все трохи простіше...

Знову виконуємо нехитру послідовність команд





Десь ми це вже бачили...

Якщо Ви побачили щось таке зі статусом ONLINE – вітаю ви додали контроллер До системи



Отже ви додали контролер до системи, але замовник Вас чомусь не відпускає... каже:

- А Як же DM10 !? Як же AUX485 ?!
- Зчитувачі досі не працюють контролер не реагує на картки!!!

Як здолати «Все підключено правильно — адреси RS485 налаштовані вірно але все одно зчитувачі не працюють!!!!»

Це не дуже складно

Треба увімкнути шифрування на будь якому зчитувачі цього контролера. Налаштування автоматично скопіюються на усі інші зчитувачі цього контролеру

	ZKTeco	<u>گ</u>]) 🔉 🖗	(j)							
		Reader Name	Door N	ame		Q 🛞					
	Device	Search Criteria None		1							
ц		C+ Refresh									
	Device	Re der Name	Door Name	Number	Communication	Communication	In/Out	Bound camera	Owning Board	Operations	
	I/O Board	<u> </u>			Туре	Address					
	Door	<u>192.168.0.77-1-Out</u>	c2-260-1	2	RS485	2	~ ·	Edit			unbinding the camera
	Reader	<u>192.168.0.77-2-In</u>	c2-260-2	3	RS485			Edit		^	unbinding the camera
		192.168.0.77-2-Out	c2-260-2	4	RS485 Door l	Name*		Seminar C2-260-1			unbinding the camera
	Auxiliary Input	<u>c2-260-3-In</u>	dm10-door	5	Wiegan	* •*		Seminar C2-260-1-In			unbinding the camera
	Auxiliary Output	<u>c2-260-3-Out</u>	dm10-door	6	Wiegant	*					unbinding the camera
	Event Type	<u>192.168.1.171-1-In</u>	192.168.1.171-1	1	Comn	nunication Type*		RS485	~		unbinding the camera
	Daylight Saving Time	<u>192.168.1.171-1-Out</u>	192.168.1.171-1	2	RS48	5 Address*		1			unbinding the camera
	Device Monitoring	Inbio160-1-B	Inbio160-1	1	Encry	pt					unbinding the camera
	Deal Time Manitering	<u>Inbio160-1-Из</u>	Inbio160-1	2	Δ 1	he encryption is co	pied to all read	lers in current device!			unbinding the camera
	Real-Time Monitoring	notus-1-In	notus-1	1							unbinding the camera
	Alarm Monitoring	notus-1-Out	notus-1	2					5		unbinding the camera
	Мар	<u>c3-200-1-In</u>	c3-200-1	1					J		unbinding the camera
		<u>c3-200-1-Out</u>	c3-200-1	2		п					unbinding the camera
		<u>c3-200-2-In</u>	c3-200-2	3		110	ocrai	зити гало	чку ту	T	unbinding the camera
		<u>c3-200-2-Out</u>	c3-200-2	4							unbinding the camera
		inbio260Pro-1-In	inbio260Pro-1	1	Wiegand						unbinding the camera
	1.	inbio260Pro-1-Out	inbio260Pro-1	2	Wiegand		OK	Cancel			unbinding the camera
		inbio260Pro-2-In	inbio260Pro-2	3	Wiegand/RS485		In			Edit Binding	unbinding the camera
		inbio260Pro-2-Out	inbio260Pro-2	4	Wiegand/RS485		Out			Edit Binding	unbinding the camera
		Seminar C2-260-1-In	Seminar C2-260-1	1	RS485	1	In			Edit Binding	unbinding the camera
		Seminar C2-260-1-Out	Seminar C2-260-1	2	RS485	2	Out			Edit Binding	unbinding the camera
, Q	Access Control	Seminar C2-260-2-In	Seminar C2-260-2	3	RS485	3	In			Edit Binding	unbinding the camera

Додавання DM10 (вже фізично підключеного)



Додавання DM10 (вже фізично підключеного)



Додавання AUX485 (вже фізично підключеного)



Ви сягнули ще одного рівня просвітлення. Ви Встановили Обладнання, встановили BioAccess IVS, додали до нього все обладнання що було у клієнта. Третім оком ви вже бачите гори і зорі - ви душею чуєете монотонний медитатив..... Оммммм...... Оммммм...... - Але раптом голос замовника вириває Вас з нірвани.. І він каже:

А я ото створив користувачів – додав їм картки але коли підношу картку до зчитувача двері все одно не відчиняються - То ви щось не доробили!!! Повертайтеся і доробіть!!! А ви йому відповідаєте – шановний треба Створити рівні доступу – без них Система не знає кого куди і коли пускати

Рівні доступу



Будь який рівень доступу складається з:

- Назви
- Часової зони (Time Zone)
- Двері\дверей
- Особи\группи осіб\підрозділу

Часові зони

Device Search Criteria None 1 Access Control Refresh New Delete Remarks Operations Time Zones Access Control Time Zone Name Q2-18 Q2-18 Q2-18 Common_op_new Edit Delete Ime Zone Name* Tyr Hasea Hoeol Johu Remarks Ime Zone Name* Time Zone Name* Tyr Hasea Hoeol Johu Remarks Interval 2 Interval 3 Interval 3 Interval 4 Interval 4 Interval 4 Interval 5 Interval 7 Interval 3 Interval 4 Interval 4 Interval 4	
Device Image Refiresh New Delete Access Control Operations Access Control Image Image Image 24-Hour Accessible 24-Hour Accessible Image Imagee I	
Access Control Ime Zone Name Remarks Operations Time Zones 24. Hour Accessible 24. Hour Accessible Edit Delete 101days 09-13 2 Edit Delete Access Levels Common_op_new Edit Delete Set Access By Levels Time Zone Name* Tyt Hassa Hosoï soHu Set Access By Department Hotratxa Interval 1 Interval 2 Interval 3 Time Zone Name* Tyt Hassa Hosoï soHu Start Time Start Time Time Zone Name* Tyt Hassa Hosoï soHu Set Access By Department Interval 1 Interval 2 Interval 3 Time Zone Name* Ustart Time Start Time End Time Vednesday 05 1: 00 22 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 Linkage Wednesday 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 Anti-Passback Thursday 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00 00 1: 00	
Time Zones 24-Hour Accessible 24-Hour Accessible Poila 2 Edit Delete Access Levels common_op_new Set Access By Department Horatxa Interlock Interval 1 Interval 2 Interval 3 Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 0	
Holidays O9-18 Edit Delete Access Levels Common_op_new Set Access By Levels Time Zone Name* TyT назва нової зони Remarks нотатка Interlock Interval 1 Interval 2 Linkage Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Anti-Passhack Monday 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00	
Access Levels Common_op_new Set Access By Levels Time Zone Name* Тут назва нової зони Set Access By Person Remarks нотатка Set Access By Department Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interlock Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Linkage Wednesday 09 : 00 18 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Anti-Passback Thursday 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00	
Set Access By Levels Time Zone Name* Тут назва нової зони Set Access By Person нотатка Set Access By Department Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interlock Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Monday 05 : 00 22 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 00 : 00 Monday 05 : 00 00 18 : 00 00 : 00	
Interval 2 Interval 3 Set Access By Department Interval 1 Interval 2 Interval 3 Date Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 0 Start Time End Time Start Time End Time Interval 1 Interval 2 Interval 3 Date Start Time End Time Start Time End Time Monday 05 00 00 00 00 00 00 Interval 3 Interval 2 Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interval 2 00 00 Interval 3 Interval 2 Interval 2 Interval 2 Interval 2 Interval 2 Interval 3 Interval 2 <	
Set Access By Department Time Interval 1 Interval 2 Interval 3 Interlock Date Start Time End Time Start Time	
Date Start Time End Time Start Time End Time Start Time End Time Start Time End Time	
Inkage Tuesday 00	
Wednesday 00	- 1
Anti-Passback	_
Friday 00 : 00 <th< td=""><td>_</td></th<>	_
Saturday 00 : 00 <	
Sunday 00 : 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Holiday Type 1 00 : 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
Multi-Person Opening Door Holiday Type 2 00	
Holiday Type 3 00 : 00 00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00	

Створюємо новий рівень доступу використовуючи раніше створену часову зону



Рівень доступу створено – додамо до нього дверей

	Add Door											
Door Name Serial Number More Q												
Searc	h Criteria None											
commo	on_alternative					commo	n_selected(0)					
	Door Name	Owned Device	Serial Number	Area Name			Door Name	Owned Device	Serial Number	Area Name		
	notus-1	notus	CLBJ204960101	Area Nan								
	Inbio160-1	Inbio160	AJWT195260003	Area Nan	>>							
	192.168.1.171-1	SF-V5LTI	CL62204960146	Area Nan	<							
	dm10-door	c2-260	CEFK211260229	Area Nan	<<							
	c2-260-2	c2-260	CEFK211260229	Area Nan								
	c2-260-1	c2-260	CEFK211260229	Area Nan								
< <	< 1-13 >	>i comm	on_paging_perpage	~								
				OK		Can	cel					

Обираємо все що подобається

Двері додано – тепер додамо людей

		Acce	ess Lev	rels									< Brows	se Personnel
	Device 🕀	Lev	el Nam	e		Tir e Zone			λ 🗵				Pers	onnel ID
Û		Sear	ch Crite	ria None									Search	n Criteria Non
Ĥ	Access Control	e	Refrech		<u> </u>					/			(~ R	efresh 🅋 C
	Time Zones	Leve	el Name	Area N	ame Ti	me Zone	Operations			$- \angle$	-			Personnel IE
	Holidays	нови	й рівень	Area Na	те Тут	назва нової зон	Add Personnel				•			
		Gene	ral	Area Na	me 24-	Hour Accessible	Add Personnel							
	Access Levels Set Access By Levels	6						Add Pers	onnel					×
	Set Access By Person	K	⊙ Que	ry O Depa	artment									- 1
	Set Access By Department	\mathbf{P}	Pers	onnel ID		Name			Departr	nent Name		Q (8	0	
	Interlock		Searcr							an aslastad/2)				
	Linkage		commo	Personnel ID	First Name	Last Name	Department		comm	Personnel ID	First Name	Last Name	Departm	ent
	Anti-Passback			51	Наталія Слав	Славинська	Employee	^		899	Alona	Fesenko	Employee	3
	First-Person Normally Open			50	Надія Собко	Собко	Employee	>>		98	Алень	Сохатович	Employee	
	Multi-Person Group			49	Олександр Ке	в Квашук	Employee			2	patya	ivanov	ILITA MAG	30RY
	Multi-Person Opening Door			48	Тетяна Бойко	Бойко	Employee	<	c –					
	Parameters			47	Іван Сірченк	Сірченко	Employee							- 1
				46	Єгор Ранчинс	Ранчинський	Employee	~						- 1
	<u> </u>		1<	< 1-50 ;	>>I cor	nmon_paging_pe	erpage 👻							
					6		ОК		Ca	ncel				- 1

Тепер все працює...