MarsMD POINTER
РУЧНОЙ ДОСМОТРОВОЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!!!

БАТАРЕЯ КРОНА ВХОДЯЩАЯ В КОМПЛЕКТ

МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА - ТЕСТОВАЯ С КОРОТКИМ СРОКОМ СЛУЖБЫ!

1. **Двойной звуковой сигнал** - MD POINTER включен.
2. **Одиночный звуковой сигнал** - MD POINTER выключен.
3. **Самопроизвольное отключение** MD POINTER - заряд батареи низкий, заменить батарею.

Основные характеристики

MD POINTER - является высокочувствительным компактным ручным металлодетектором для поиска и локализации мелких металлических предметов, скрытой проводки, холодного оружия и т.д. В процессе поиска индикация наличия металла (звуковой сигнал / вибрация) будет иметь нарастающий характер по мере приближения поискового датчика к цели. Питание прибора осуществляется от одной компактной батареи типа PP3 (9v). MD POINTER – выполнен в прочном пластиковом корпусе и соответствует классу защиты - IP64. Внешний вид показан на Рис. 1.

Комплект поставки

При поставке комплект должен составлять:

- MD POINTER с батареей внутри;
- застежка-фиксатор для ношения на ремне;
- инструкция и гарантийный талон, который обязан заполнить продавец.

Подготовка к работе

Для проверки работоспособности извлекаем батарею, для чего отвинчиваем крышку на тыльной части корпуса металлодетектора. С батареи удаляем пластиковую упаковку, соблюдая полярность, вставляем батарею обратно в корпус и фиксируем крышкой. После этого прибор готов к работе. Тот же порядок операция нужно выполнить, если нужно заменить «посаженую» батарею на новую.

Порядок работы

Перед включением желательно удалить MD POINTER от металлических предметов на расстояние неимение 30см, так как после включения прибор проводит самотестирование (порядка 0.5сек) и подстраивает порог обнаружения. Коротким нажатием на кнопку включить прибор. Дождаться двойного сигнала индикации и можно проводить поиски. После завершения работы, нужно еще раз нажать кнопку и прибор выключится. Если MD POINTER оставить включенным на время более 2минут, сработает тревожная сигнализация для облегчения поиска потерянного прибора.

MD POINTER может работать в двух режимах индикации:

–звуковой режим (звук и вибрация);

– беззвучный режим (только вибрация).

Для смены режимов нужно включить прибор, потом еще раз нажать кнопку и удерживать ее более 2сек дождаться смены режима индикации (длинный звуковой или вибрационный сигнал). Заданный режим работы сохраняется в памяти и активируется при последующих включениях.

MD POINTER также контролирует заряд батареи. Если уровень заряда батареи упал ниже 6в, то прибор автоматически отключается. Рекомендуется заменить батарею на новую.

Общие рекомендации

MD POINTER – разработан как простое и надежное устройство, но как и все электронные приборы требует элементарного ухода и технического обслуживания. Для продолжительной и безупречной службы рекомендуется беречь прибор от ударов и падений, сильного охлаждения, перегрева и воздействия прямых солнечных лучей, попадания жидкостей внутрь корпуса, использование только качественных батарей, очищать от грязи и пыли. Также, при длительном хранении, следует извлечь из прибора батарею для предотвращения случайного вытекания электролита.

Отдельно хотелось бы отметить, что MD POINTER не предназначен для работы под водой. Отверстие для звука в корпусе прибора, защищено от попадания внутрь влаги. Но данная защита не рассчитана на постоянное пребывания металлодетектора под водой. Старайтесь не допускать полного погружения прибора в воду. Если такая ситуация возникла, рекомендуется как можно скорей достать из воды, протереть насухо, извлеките батарею и просушите MD POINTER желательно теплым потоком воздуха внутрь корпуса.

bezpeka-shop.com