



Шафа периферійна адресна ВРА 02

Паспорт
АКПИ.422419.018ПС



1 ПРИЗНАЧЕННЯ

Шафа периферійна адресна «ВРА 02» призначена для розміщення адресних компонентів систем пожежних і управління адресних на базі приладу приймально-контрольного пожежного адресного «CV1500», «CV2000» виробництва ТДВ «СКБ Електронмаш».

Шафа периферійна адресна «ВРА 02» призначена для цілодобової безперервної роботи в закритих приміщеннях наземних стаціонарних об'єктів.

Габаритні розміри ВРА 02: 360x350x142мм.

2 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1 Шафа периферійна адресна «ВРА 02» відповідає вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.

2.2 Система управління якістю на підприємстві сертифікована на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001.

2.3 Копії сертифікатів знаходяться на сайті <http://www.chelmash.com.ua>

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Позначення	Найменування	Кільк.	Зав.номер	Примітки
АКПИ.422419.018ПС	Шафа периферійна адресна ВРА 02. Паспорт	1		
АКПИ.422419.018	Шафа периферійна адресна ВРА 02- <i>в складі:</i>	1		
	блок CV1514			2
	блок CV1510			2
	блок CV1505	1		
	ключ КПТ220-10			2
	ключ КПТ24-2			2
	реле R24P2, R24P4			2
	реле R220P2, R220P4			2
	клемники Km			2
	Акумулятор NP 7-12 (12В , 7 Агод)			1,2
	Резистор CFRW2J0242 (2,4 кОм±5%; 0,5 Вт)			2,3
АКПИ.426436.060ІЕ	Блок вводу-виводу адресний «CV1514».Інструкція з експлуатації			2
АКПИ.421243.092ІЕ	Блок шлейфа адресного «CV1510». Інструкція з експлуатації			2
АКПИ.426422.002ПС	Ключ змінного струму КПТ220-10. Паспорт			2
АКПИ.426422.002ІЕ	Ключ змінного струму КПТ220-10. Інструкція з експлуатації			2
АКПИ.426422.001ПС	Ключ постійного струму КПТ24-2. Паспорт			2
АКПИ.426422.001ІЕ	Ключ постійного струму КПТ24-2. Інструкція з експлуатації			2
АКПИ.426431.104	Плата інтерфейсна	1		

Примітки. 1. Акумулятори кислотно-свинцевого типу герметичні необслуговувані – 2 шт. Рекоменується придбавати по місцю експлуатації.

Транспортуються тільки в окремій упаковці.

2. За умовами окремого замовлення.

3. Комплект приладдя виходячи з кількості блоків:

- для одного блока «CV1514» резистор CFRW2J0242 (2,4 кОм±5%; 0,5 Вт) – 4 шт.;

- для одного блока «CV1510» резистор CFRW2J0242 (2,4 кОм±5%; 0,5 Вт) – 2 шт.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність шафи периферійної адресної «ВРА» вимогам технічної документації при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та експлуатації.

4.2 Гарантійний термін експлуатації «ВРА 02» 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 24 місяців з дня відвантаження з підприємства-виробника.

4.3 Гарантійний термін зберігання «ВРА 02» в заводській упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дати виготовлення за умови дотримання правил зберігання.

4.4 «ВРА 02», у яких під час гарантійного терміну експлуатації за умови дотримання правил експлуатації буде виявлено невідповідність вимогам цього паспорта, замінюються або ремонтуються підприємством-виробником.

4.5 Вимога (претензія) споживача (покупця) до виробника продукції (постачальника) про усунення виявлених недоліків (дефектів і (або) некомплектність) в поставленій (проданій) йому продукції, оформляється у вигляді заяви, листа, інш. документа з додаванням даного паспорта.

4.6 Претензія приймається (визнається), якщо дефекти викликані конструктивно-технологічними недоліками виробу та комплектуючих його елементів. Претензія відхиляється, якщо дефекти пов'язані з неправильною експлуатацією приладу або, при додатковому дослідженні, дефекти не підтверджуються.

4.7 Забороняється будь-яке втручання в схему або конструкцію «ВРА 02». При порушенні даної вимоги гарантії та відповідальність виробника втрачають силу незалежно від терміну порушення.

4.8 Не зазначені в цьому паспорті гарантійні умови, недійсні.

4.9 За будь-яку шкоду, викликану порушенням правил експлуатації та перевірки, експлуатацією несправного «ВРА 02» або неправильно виконаним монтажем системи пожежної сигналізації та автоматики, підприємство-виробник відповідальності не несе.

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Шафа периферійна адресна «ВРА 02-_____» заводський номер _____ виготовлена та прийнята відповідно до діючої технічної документації і визнана придатною для експлуатації.

Дата виготовлення _____

_____ М. П.
(особистий підпис (відтиск особистого клейма) посадової особи підприємства, відповідальної за приймання виробу)

6 СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Шафа периферійна адресна «ВРА 02-_____» заводський номер _____ упакована ТДВ «СКБ Електронмаш» відповідно до вимог, передбачених діючою технічною документацією.

Дата пакування _____

_____ М. П.
(особистий підпис (відтиск особистого клейма) посадової особи підприємства, відповідальної за пакування виробу)

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Транспортування виробів в упаковці підприємства-виробника повинно проводитися відповідно до вимог ГОСТ 15150 та цього паспорта.

7.2 «ВРА 02» в упаковці підприємства-виробника дозволяється транспортувати на будь-яку відстань автомобільним і залізничним транспортом (в закритих транспортних засобах), авіаційним транспортом (в опалюваних герметизованих відсіках), водним транспортом (в закритих трюмах). Транспортування повинно здійснюватися відповідно до правил перевезень, що діють на кожному виді транспорту.

7.3 Умови транспортування повинні відповідати:

- в частині впливу кліматичних факторів умовам 5 ГОСТ 15150;
- в частині впливу механічних факторів вимогам віброміцності по ДСТУ EN54-2.

7.4 Розташування і кріплення в транспортних засобах коробок з «ВРА 02» повинні забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість зміщення та удари один об одного, а також об стінки транспортних засобів.

7.5 Умови зберігання виробів по групі 1 ГОСТ 15150 в упаковці підприємства-виробника з урахуванням вимог, визначених маніпуляційними знаками «КРИХКЕ - ОБЕРЕЖНО», «БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ».

7.6 Складування «ВРА 02» в упаковці виробника допускається у вигляді штабелів з урахуванням дотримання вимог маніпуляційних знаків «ВЕРХ», «штабелювання ОБМЕЖЕНО».

7.7 Розміщення упакованих виробів на відстані ближче 0,5 м від джерел тепла забороняється.

7.8 У приміщеннях для зберігання «ВРА 02» не повинно бути агресивних домішок (парів кислот, лугів), що викликають корозію.

7.9 Розпакування «ВРА 02», що транспортується в холодний період, необхідно проводити в опалювальному приміщенні, попередньо витримавши їх в нерозпакованому вигляді в нормальних умовах протягом 6 годин.

8 ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

8.1 Після закінчення терміну служби виробу або неможливості провести його ремонт, виріб необхідно демонтувати (зняти з обладнання) та утилізувати.

8.2 Вироби і його складові компоненти не належать до побутових відходів. Для утилізації виробів звернутися до спеціалізованих підприємств з утилізації продукції радіоелектронної промисловості.

ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК

ТДВ «СКБ Електронмаш»
вул. Головна, 2656, м. Чернівці, Україна 58018
тел / факс (03722) 40639
e-mail: spau@chelmash.com.ua
<http://www.chelmash.com.ua>
Версія 001